




EQUIPAMIENTO BASE PARA DESMONTAJE/MONTAJE REPARACIÓN/CALIBRACIÓN INYECTORES COMMON-RAIL

Este equipamiento se utiliza en banco de trabajo Ditex así como complemento de nuestros sistemas de comprobación.

DESMONTAJE Y MONTAJE EQUIPAMIENTO BASE

COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
DX75165		DX75165 Presa Giuditta + Herramientas y soporte adaptador de base	DX75083		Tornillo universal montaje inyector CR











REPARACIÓN/CALIBRACIÓN EQUIPAMIENTO DE BASE

COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
DX75949		Minitaladro para pulir y limpiar superficie críticas	DX75620		DX75620 Instrumento calibración CRI multimarca + Maletín con herramientas y soportes varios
DX75680 DX75681		DX75680 Microscopio para controlar superficies críticas de inyectores CR + DX75681 Luz para microscopio	DX75480 DX75470		DX75480 Rectificadora de válvulas CRI + DX75470 Kit rectificador suplementos
DX75194		Kit rectificado asiento tobera	DX75391 DX75392		DX75391 Micrómetro milesimal digital + DX75392 Soporte para micrómetro



INYECTOR BOSCH CRI- 1 – 1MI – 1.2 – 2.1 – 2.2



DESMONTAJE Y MONTAJE

COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
DX75238		Kit placas para varias aplicaciones para presa Guiditta DX75165	DX73211		Llave para desmontar Inyectores common rail
DX75352 DX75358		DX75352 Llave dinamométrica con enganche macho 16mm 10/100 newton + DX75358 Codo dinamométrica 1/2" con enganche hembra de 16mm	DX73247		Extractor válvula
DX75357 DX75356		Llave "abierta" con enganche hembra 16mm DX75357 tamaño 29 DX75356 tamaño 30	DX73249		Extractor junta HD
DX75250 DX75351 DX75346 DX75369		Llave cerrada (poligonal) con enganche hembra 16mm DX75250 tamaño 13 DX75351 tamaño 15 DX75346 tamaño 19 DX75369 tamaño 22	DX73229		Útil montaje junta HD
DX75360		Pinza magnética			DX75322 Llave octagonal desmontaje casquillo inyector + DX75344 Llave octagonal desmontaje casquillo Ø 16

REPARACIÓN / CALIBRACIÓN

COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
		DX73243 Útil rectificar Asiento válvula + DX73195	DX75715 DX73218		DX75715 Soporte comparador + DX75394 Reloj comparador elet. 0.000 + DX73218 Soporte comparador alzado



INYECTOR BOSCH CRIN



DESMONTAJE Y MONTAJE

COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
DX75238		Kit placas para varias aplicaciones para presa Guiditta DX75165	DX73211		Llave para desmontar Inyectores Common Rail
DX75352 DX75358		DX75352 Llave dinamométrica con enganche macho 16mm de 10/100 + DX75358 Codo dinamométrica 1/2" con enganche hembra de 16mm	DX73247		Extractor válvula
DX75357 DX75356		Llave "abierta" con enganche hembra 16mm DX75357 tamaño 29 DX75356 tamaño 30	DX73229		Útil montaje junta HD
DX75250 DX75351 DX75346 DX75369		Llave cerrada (poligonal) con enganche hembra 16mm DX75250 tamaño 13 DX75351 tamaño 15 DX75346 tamaño 19 DX75369 tamaño 22	DX75325		Llave electroválvula CRIN
DX75360		Pinza magnética			

REPARACIÓN / CALIBRACIÓN

COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
DX73243		DX73243 Útil rectificar válvula de asiento			DX75394 Reloi comparador milesimal elet. 0.000 + DX73218 Útil comparador alzado

INYECTOR BOSCH CRIN2 CRIN3



DESMONTAJE Y MONTAJE

COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
DX75238		Kit placas para varias aplicaciones para presa Guiditta DX75165	DX75360		Pinza magnética
DX75352 DX75358		DX75352 Llave dinamométrica con enganche macho 16mm de 10/100 + DX75358 Codo dinamométrica 1/2" con enganche hembra de 16mm	DX75095		Extractor válvula CRIN2 CRIN3
DX75357 DX75356		Llave "abierta" con enganche hembra 16mm DX75357 tamaño 29 DX75356 tamaño 30	DX73228		Útil montar HD junta CRIN2
DX75351 DX75346 DX75369		Llave cerrada (poligonal) con enganche hembra 16mm DX75351 tamaño 15 DX75346 tamaño 19 DX75369 tamaño 22			Llave tornillo válvula CRIN2 DX75401 tamaño 10 DX75402 tamaño 12
DX75499 DX73288		DX75499 Llave solenoide 12 caras + DX73288 Útil montar HD junta CRIN3	DX75326		Llave Electroválvula CRIN2 CRIN3

REPARACIÓN / CALIBRACIÓN

COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
DX73196		Rectificador asiento válvula MAN			DX73216 Soporte comparador + DX75394 Reloj comparador milesimal elet. 0.000


INYECTOR BOSCHPIEZO



DESMONTAJE Y MONTAJE

COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
DX75238		Kit placas para varias aplicaciones para presa Guiditta DX75165	DX75351 DX75369		Llave cerrada (poligonal) con enganche hembra 16mm DX75351 tamaño 15 DX75369 tamaño 22
DX75352 DX75358		DX75352 Llave dinamométrica con enganche macho 16mm de 10/100 + DX75358 Codo dinamométrica 1/2" con enganche hembra de 16mm	DX75344		Llave octogonal desmontaje Inyector Bh Piezo Ø 16
DX75383		Líquido especial anti-fuga Bosch	DX75317		Llave desmontaje casquillo inyector BH Piezo Ø 15

REPARACIÓN / CALIBRACIÓN

COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
DX75460		Kit 5 piezas reparación / calibración			


INYECTOR DELPHI



DESMONTAJE Y MONTAJE

COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
DX75238		Kit placas para varias aplicaciones para presa Guiditta DX75165	DX75360		Pinza magnética
DX75352 DX75358		DX75352 Llave dinamométrica con enganche macho 16mm de 10/100 + DX75358 Codo dinamométrica 1/2" con enganche hembra de 16mm	DX75382		Líquido anti-fuga
DX75351		Llave cerrada (poligonal) con enganche hembra 16mm DX75351 tamaño 15			

REPARACIÓN / CALIBRACIÓN

COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
DX75715 DX75394		DX75715 Soporte comparador + DX75394 Reloj comparado milesimal elet. 0.000			

INYECTOR DENSO



DESMONTAJE Y MONTAJE

COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
DX75215		Kit placas Denso para presa Guiditta DX75165	DX75360		Pinza magnética
DX75352 DX75358		DX75352 Llave dinamométrica con enganche macho 16mm de 10/100 + DX75358 Codo dinamométrica 1/2" con enganche hembra de 16mm	DX75314		Llave desmontaje Tuerca tensora interna G2 - G3
DX75354 DX75346		Llave cerrada (poligonal) con enganche hembra 16mm DX75354 tamaño 14 DX75346 tamaño 19 DX75369 tamaño 22	DX75316		Llave desmontaje para inyector Denso Ø 14
DX75359		Llave "abierta" con enganche hembra 16mm DX75359 tamaño 27	DX75302		Llave desmontaje para inyector Denso tipo X2

REPARACIÓN / CALIBRACIÓN

COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
DX75394		Reloj comparado milesimal elect 0.000	DX75034		Útil medida tipo G2 (side)
DX75033		Útil medida tipo G2 (side)	DX75032		Útil medida tipo X2


INYECTOR VDO CONTINENTAL SIEMENS



DESMONTAJE Y MONTAJE

COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
DX75238		Kit placas para varias aplicaciones para presa Guiditta DX75165	DX75351		Llave cerrada (poligonal) con enganche hembra 16mm DX75351 tamaño 15
DX75352 DX75353 DX75358		Llave dinamométrica con enganche macho 16mm DX75352 (10/100 Nm) DX75353 (2/25 Nm) + DX75358 Codo dinamométrica 1/2" con enganche hembra de	DX75360		Pinza magnética
DX75371 DX75359		Llave "abierta" con enganche hembra 16mm DX75371 tamaño 25 DX75359 tamaño 27	DX75324		Llave Siemens (4 dientes)

REPARACIÓN / CALIBRACIÓN

COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COD.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
DX75035		Útil suplemento hexagonal VDO IIº generación			

